

SOHO W da SonicWall™

Guia de início rápido

Número de modelo regulamentar:
APL41-0BA SOHO W



Copyright © 2017 SonicWall Inc. Todos os direitos reservados.

SonicWall é uma marca comercial ou marca comercial registrada da SonicWall Inc. e/ou respectivos afiliados nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registradas são propriedade dos respectivos proprietários.

As informações neste documento são fornecidas em conexão com os produtos da SonicWall Inc. e/ou respectivos afiliados. Nenhuma licença, expressa ou implícita, por preclusão ou de outra forma, para qualquer direito de propriedade intelectual é concedido por este documento ou em conexão com a venda dos produtos da SonicWall. EXCETO CONFORME DISPOSTO NOS TERMOS E CONDIÇÕES, COMO ESPECIFICADO NO CONTRATO DE LICENÇA PARA ESTE PRODUTO, A SONICWALL E/OU RESPECTIVOS AFILIADOS NÃO ASSUMEM QUALQUER RESPONSABILIDADE E NEGAM QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA, IMPLÍCITA OU LEGAL RELACIONADA A SEUS PRODUTOS INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO, A GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADAPTAÇÃO PARA UMA DETERMINADA FINALIDADE OU NÃO INFRAÇÃO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A SONICWALL E/OU RESPECTIVOS AFILIADOS DEVEM SER CONSIDERADOS RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO DIREITO, INDIRETO, EVENTUAL, PUNITIVO, ESPECIAL OU INCIDENTAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, DANOS POR PERDAS DE LUCROS, INTERRUPÇÃO DO TRABALHO OU PERDA DE INFORMAÇÕES) DEVIDO AO USO OU INCAPACIDADE DE USO DESTA DOCUMENTO, MESMO QUE A SONICWALL E/OU RESPECTIVOS AFILIADOS TENHAM SIDO ALERTADOS QUANTO À POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. A SonicWall e/ou respectivos afiliados não garantem as representações ou fazem garantias no que diz respeito à precisão e integridade dos conteúdos deste documento e reservam o direito a alterar as especificações e descrições dos produtos a qualquer momento sem aviso prévio. A SonicWall Inc. e/ou respectivos afiliados não estabelecem nenhum compromisso para a atualização das informações contidas neste documento.

Para obter mais informações, visite <https://www.sonicwall.com/br-pt/legal/>.

Legenda

AVISO: O ícone AVISO indica risco de danos ao equipamento, ferimentos ou morte.


CUIDADO: O ícone CUIDADO indica um possível dano ao hardware ou perda de dados se as instruções não forem seguidas.

IMPORTANTE, NOTA, DICA, DISPOSITIVOS MÓVEIS ou VÍDEO: Um ícone de informação indica informações de suporte.

SOHO W Guia de início rápido
Atualizado – Fevereiro de 2017
232-002932-51 Rev A



1 Painéis dianteiro e traseiro do SOHO W



2 Verificar os conteúdos do pacote

Certifique-se de que seu pacote possua os seguintes conteúdos:


- Dispositivo SonicWall SOHO W
- Antenas (3)
- Cabo Ethernet
- Adaptador de energia padrão
- Cabo de energia padrão
- Guia de início rápido

NOTA: O cabo de alimentação incluído está aprovado para uso somente em países ou regiões específicas. Antes de usar um cabo de alimentação, verifique se está classificado e aprovado para uso no local onde se encontra.



4 Conectar as interfaces

- Conecte a interface WAN (X1) à sua conexão de Internet, usando um cabo Ethernet padrão.
- Conecte a interface LAN (X0) ao seu computador, usando um cabo Ethernet padrão.



5 Executar o Assistente de configuração

- Navegue para a página <https://192.168.168.168> em seu navegador da Web.




DICA: Seu computador deverá estar usando o endereço DHCP IP.

3 Ligar

- Conecte as antenas ao dispositivo.
- Conecte o adaptador de energia ao dispositivo e ao cabo de energia. Conecte o cabo de energia a uma tomada adequada (100-240 volts CA).



- O dispositivo SOHO W liga e o LED de teste pisca durante a sequência de inicialização.




CUIDADO: Use apenas o adaptador de energia incluído neste dispositivo. Não use um adaptador de energia danificado ou de outro dispositivo.

É exibida uma mensagem indicando que o dispositivo não está registrado, permitindo o registro imediato ou posterior. O seguinte procedimento é baseado na seleção da opção **Register Later (Registrar mais tarde)**. É exibida uma caixa de diálogo de configuração.



- Clique no link "To launch the SonicWall Setup Wizard, click here" (Para iniciar o Assistente de configuração SonicWall, clique aqui).

- O Guia de início do SonicOS é exibido.



- Clique em **Next (Próximo)** e siga as instruções nas páginas Guia de início que se seguem.
- Insira as credenciais de administrador do dispositivo SOHO W para alterar a senha, se desejar. Clique em **Next (Avançar)**.

NOTA: As credenciais do administrador padrão são **Username (Nome do usuário): admin Password (Senha): password**

As configurações WAP IP automáticas são configuradas.




NOTA: Para a configuração manual, consulte o *SonicOS Administration Guide (Guia de administração do SonicOS)* mais recente.

- A nova configuração de IP é exibida. Clique em **Done (Concluído)**.

Definir configurações da LAN sem fio

- Efetue login em seu dispositivo SOHO W e clique no ícone **Wizards (Assistentes de configuração)**.

- Selecione o botão de opção para o assistente de configuração **Wireless Guide (Guia sem fio)**.



- Clique em **Next (Próximo)** e siga as instruções no assistente de configuração "Guia sem fio".

Para mais informações e completa descrição dos procedimentos, consulte a *SonicOS Administration Guide (Guia de administração do SonicOS)* mais recente.

Para dispositivos SOHO internacionais sem fio (fora dos EUA ou Japão), é-lhe pedido para selecionar um código de país ao usar o "Guia sem fio" ou quando navega pela primeira vez para a página **Wireless > Settings (Sem fio > Configurações)**. Certifique-se de que seleciona o código correspondente ao país onde o dispositivo irá ser usado, mesmo que não se encontre nesse país.

- IMPORTANTE:** Se selecionar o código de país do Canadá, este só poderá ser alterado pelo suporte da SonicWall.

8 Montagem do dispositivo

- AVISO:** Não monte o dispositivo no teto, este não foi concebido para uma montagem segura no teto.

Para montagem opcional na parede, você necessita de:

- Chave de fenda
- Perfuradora com broca de tamanho adequado
- Para montagem em parede de gesso:
 - Dois parafusos de cabeça cilíndrica #6, 1 polegada de comprimento (7 mm de diâmetro da cabeça, 25 mm de comprimento)
 - Duas âncoras para parede
- Para montagem em madeira ou metal sólidos:
 - Dois parafusos de cabeça cilíndrica para madeira ou polida #6, 1 polegada de comprimento (7 mm de diâmetro da cabeça, 25 mm de comprimento)


Para montar o dispositivo na parede:

- Faça dois orifícios de 4,5 polegadas (11,5 cm) separados, na parede em que deseja montar o dispositivo.
- Se você estiver usando buchas, introduza uma bucha em cada um dos orifícios.
- Introduza um parafuso em cada bucha (em cada orifício se não estiver usando buchas), deixando 3/16 polegadas (0,45 cm) dos parafusos expostos (incluindo a cabeça do parafuso).
- Posicione as ranhuras de montagem do dispositivo sobre os parafusos e pressione para dentro e para fora até que o dispositivo fique montado de forma segura.

6 Registrar produto

Direcione o seu navegador para o endereço LAN IP (padrão: <https://192.168.168.168>) do dispositivo e efetue login usando as credenciais de administrador.


- Clique em **Register (Registrar)** na página **System > Status (Sistema > Status)** na seção Serviços de segurança.




- DICA:** Registrar o dispositivo do SonicOS exige que as configurações DNS do servidor sejam configuradas na interface WAN (X1).

- Efetue login usando o seu nome de conta e senha MySonicWall. Se não tiver uma conta MySonicWall,

clique no link **Create MySonicWall account (Criar conta MySonicWall)** para criar uma conta.



- O MySonicWall obtém as informações necessárias diretamente a partir do dispositivo. Quando tiver terminado, será exibida uma mensagem de que o registro foi concluído com sucesso. Clique em **Continue (Continuar)**.



- NOTA:** O seu dispositivo deve ser registrado para efetuar o download do firmware mais recente.

Informações sobre a fonte de alimentação

Se a fonte de alimentação estiver faltando no pacote do produto SonicWall, contate o Suporte Técnico da SonicWall em <https://support.sonicwall.com/pt-br/contact-support> para que esta seja fornecida. Este produto deve ser usado somente com uma fonte de alimentação UL listada marcada com "I.T.E. LPS", com uma saída classificada de 12 V CC, 2,0 A mínimo, Tma: mínimo de 40 °C.

- NOTA:** Para notificações adicionais de normas e informações deste produto, visite: <https://support.sonicwall.com/pt-br>

APL41-0BA



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – <http://www.anatel.gov.br>

7 Obtenção do firmware mais recente


- Em um navegador da Web, navegue para a página <http://www.mysonicwall.com>

- Clique em **Downloads** e selecione **SOHO W Firmware (Firmware SOHO W)** a partir do menu suspenso **Software Type (Tipo de software)**.

- Clique no link referente ao firmware que deseja e salve o arquivo em uma localização em seu computador.

- No dispositivo SOHO W, navegue para a página **System > Settings (Sistema > Configurações)**. Clique no botão **Upload New Firmware (Fazer upload do novo firmware)**.

- Clique no botão **Browse (Navegar)** para selecionar o firmware que acabou de baixar e, em seguida, clique em **Upload (Fazer upload)**.



- Clique no ícone **Boot (Inicializar)** para obter o seu novo firmware.